


FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN



- a** Zwart-wit beeldbuis of tft-**kleur** scherm.
- b** Telefoonhoorn.
- i** Volumeregelaar van het signaal aan de zijkant van de monitor
Omhoog = maximaal volume
Midden = gemiddeld volume
Omlaag = minimaal volume
- c** Niet in gebruik.
- d** Niet in gebruik.
- e** Extra schakeltoets (mits in gebruik).
- f** Zelfoproep toets.
- g** Deuropener toets.
- h** Schuifje helderheid (onderzijde).
- j** Schuifje contrast of **kleur** (onderzijde).
- k** Kronkelsnoer met RJ connectoren.

WERKINGS OMSCHRIJVING

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt** en zonder een handeling hoeven te verrichten.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de persoon toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft nu max. **1½ minuut** gesprekstijd.

Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel, tevens zal er geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.

Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd):

Druk op toets **f** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn te hoeven opnemen.

U kunt alleen kijken. Spreken/luisteren en deur openen is niet mogelijk!

Helderheid en contrast/kleur afregelen:

U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast/de **kleur** met schuifje **j**.

De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.